


Utilisation des cloueurs à Gaz par température négative



Cher Client,

L'hiver est là et nos cloueurs à gaz peuvent être sensibles aux températures négatives.

Nous nous permettons donc de vous faire quelques recommandations d'utilisation en cette période hivernale :

- Stocker l'appareil et les cartouches ensemble dans un endroit $> 0^{\circ}\text{C}$
- Si stockage à température négative : réchauffer l'appareil en clouant lentement 40 clous sans s'arrêter.
- En cas d'arrêt prolongé dans la journée, le gel de la condensation peut provoquer le blocage du mélangeur air/gaz
 - ➔ décoller les pièces en compressant d'un coup sec le nez de l'appareil sur le matériau support.
 - ➔ Puis réchauffer l'appareil en clouant lentement 40 clous sans s'arrêter.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question au 0825 01 05 05.

Merci pour la confiance que vous nous témoignez.

Très cordialement,
Votre Service Après-Vente Hilti

Hilti. Performance. Fiabilité.

Hilti 1 rue Jean Mermoz 78778 Magny-les-Hameaux | T 0825 010 505 | F 0825 025 555
www.hilti.fr

